

# SHALO AUTH

SHALO-AT / AXM52126



## 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、必ず保管をして下さい。

### 安全上のご注意







この「安全上のご注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ず記載事項をお守りください。

警告表示の意味


 <b>危険</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味


△○●の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:  発火注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  電源プラグを抜く)


### 警告

 **本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。**

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。ご使用の接続先パソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

 **本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。**

火災や感電、やけど、故障の原因となります。  
修理、分解したり、改造した場合、製品保証の適用対象外となります。

 **万一、煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに接続先パソコンの電源を切ってコンセントからプラグを抜いて、使用を中止してください。**  
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を取り付ける場合は、以下のことにご注意ください。

- 接続するコネクタを間違えると、本製品や、パソコン本体、USB ハブ等の発煙や、火災の原因となります。
- USB コネクタにきちんと差し込んでください。正しく装着されていないと火災および故障の原因となります。



濡れた手で本製品に触れたり、液体をかけたり、水没させた後に使用しないでください。感電や火災の原因となります。

### 注意



本製品に触れる前に、必ず身体の静電気を取り除いてください。

パソコン本体の内部基板や本製品は、静電気に対して大変敏感です。衣類や人体にたまった静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。本製品の取り付け・取り外しの直前には、必ずスチールキャビネットなどの金属のものに触れて、静電気を取り除いてください。



本製品を使用する前に、パソコン本体のハードディスクなどに保存されたデータについてはバックアップしておくことをお勧めします。本製品の使用によってデータが消失しましても、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。



本製品にデータを書き込む(LEDが点灯)時には本製品をパソコンから取り外さないで下さい。デバイスを破損する恐れがあります。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでください。本製品の故障の原因となることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所 ● 直射日光のあたる場所 ● 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所 ● 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータ、車のダッシュボードなど) ● 傾いた場所 ● 強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ● 水気が多い場所(台所、浴室など) ● 腐食性ガス雰囲気中(Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> など) ● 静電気の影響の強い場所 ● 保温性・保湿性の高い(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発砲スチロールなど) 場所

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。本製品の故障の原因となることがあります。

- 落としたり、衝撃を加えたりしない。
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない。
- 重いものを上にのせない。
- 本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない。
- 本製品の金属端子部分を手や金属で触れない。
- ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。

## 製品構成



## 主な仕様

サポート OS	Windows10 以降、macOS 10.13 以降、Linux (RHEL/CentOS 7 以降、Ubuntu 18 以降 LTS、Fedora 33 以降)
対応規格	PKCS#11、FIDO U2F
インタフェース	USB2.0
適合コネクタ	USB タイプ A
電源	USB バスパワー +5V±5%
外形寸法	68.6×16×8mm (キャップ含む)
動作保証環境	温度:-20~70°C 湿度:20~80%(結露なきこと)
重量	7g
認証	FIDO U2F L2, VCCI(class-B)

## 使い方

- ・ご使用方法につきましては、以下のサイトをご確認ください。
- ・本製品の使用開始前に、以下のサイトから使用許諾契約書をご確認ください。

<https://auth.shalo.jp/>

## 本製品の廃棄について

- ・各自治体の区分に従って廃棄してください。

## 制限事項

- ・本製品は、日本国内専用に製造、販売されています。
- ・日本国外での使用によるいかなる問題に対しても、責任は負いかねます。
- ・SHALO は(株)アクセルの登録商標です。
- ・記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- ・仕様および外観は予告なく変更することがあります

この装置は、クラス B 機器です。この装置は住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

製造元: 富士通コンポーネント株式会社

## 製品保証規定

- ・ご購入日より 2 年間。
- ・本書及び、販売店、購入日が分かる資料を保管してください。
- ・日本国内で販売された物に限ります。
- ・取り扱い説明書等に従った通常の使用において発生した故障に限ります。
- ・火災、地震、風水害、落雷その他天変地異等による故障については対象外となります。
- ・販売店または、販売元にお問い合わせください。

## 販売元

株式会社アクセル <https://www.axell.co.jp/>

東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原UDX 南ウイング 10 階

電話:03-5298-1670

e-mail :shalo@axell.co.jp